



Skiltning og vigtige oplysninger

**SPORTEE C - Series 2026**

**Version N, A og F**



# SPORTEE™ C-Series - 2026

 	<p><b>ADVARSEL – LÆS BRUGSANVISNINGEN</b> – Sørg for at læse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og instruktioner i manualer og vejledninger samt på robotten, inden du forsøger at bruge Sportee. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre personskade eller død. Opbevar denne manual på et sikkert sted, så du kan slå op i den regelmæssigt og senere. Scan QR-koden med en smartphone for at få flere oplysninger om advarslerne på denne robot</p>
	<p><b>FORBUD – IKKE LADE ELLER AFLADE PÅ SKRÅNINGER</b> – Udfør altid dine operationer på et plant underlag, og med robotten slukket i position OFF (O). Det er ideelt at være to personer eller have en spil til rådighed</p>
	<p><b>FORBUD – USIKKER TRANSPORT</b> – Transportér og flyt altid robotten i et køretøj, der har fastgørelsespunkter, og brug spændebånd. Sørg for at fastgøre robotten solidt ved 4 fastgørelsespunkter, to foran og to bagpå.</p>
	<p><b>FORBUD – KLATRE OP PÅ ROBOTTEN</b> – Det er forbudt og farligt at klatre op på, træde over, forsøge at springe op på eller sætte sig på robotten. Hvis du observerer ukorrekt brug af robotten af publikum, skal du afbryde missionen og opfordre personerne til at ophøre med al interaktion med robotten og holde sig væk fra den</p>
	<p><b>FORBUD – STÅ FORAN ROBOTTER</b> – Robotternes til tider pludselige accelerationer ved høj hastighed og manuel bevægelse kan være farlige. Det anbefales kraftigt at holde sig bag robotten og i en afstand på mindst en meter, når man bruger manuel bevægelsesfunktion.</p>
	<p><b>FORBUD – IKKE-PROFESSIONELT BRUG</b> – Robotten er til professionelt brug og må ikke anvendes i arbejdsområder, hvor der befinder sig mennesker, børn eller dyr. Bed publikum om at forlade arbejdsområdet fuldstændigt, inden ukrudtsbekæmpelsen påbegyndes</p>
 <p>CIRCULATION INTERDITE SUR ROUTES ET VOIRIES</p>	<p><b>FORBUD – OFFENTLIGE VEJE</b> – Robotten må ikke flyttes eller bruges i bred forstand på offentlige veje (veje, stier osv.). Den er ikke forsikret til denne type operationer og transport. Det er brugerens ansvar at tegne en passende forsikring, hvis det er nødvendigt</p>
	<p><b>FORBUD – REPARATION AF BATTERIET</b> – Forsøg ikke at reparere, bore i, åbne eller adskille robotens batteri, heller ikke for at oplade det. Arbejde på batteriet skal udføres af IC GREEN eller et firma, der er godkendt af producenten</p>
 <p>&gt; 26° C &gt; 80° F  &lt; 0° C &lt; 32° F</p>	<p><b>FORBUD – OPLADNING AF BATTERIET</b> – Batteriet må ikke oplades ved temperaturer under frysepunktet eller ideelt set over 26 °C. En stabil temperatur og et ventileret sted sikrer den bedst mulige opladning.</p>

## SPORTEE™ C-Series - 2026

	<p><b>FORBUD – BATTERIET MÅ IKKE SMIDES I SKRALDESPANDEN</b> – Aflever batteriet til et godkendt center, der er specialiseret i genbrug af batterier. Indeholder lithium</p>
	<p><b>FORBUD – OPLAD IKKE I FUGTIGE OMSTÆNDIGHEDER</b> – Det er strengt forbudt at oplade batteriet under meget fugtige forhold, især i regnvejr. Der kan opstå elektriske stød og kortslutninger, som kan beskadige robotten alvorligt og/eller forårsage personskade</p>
	<p><b>FORBUD – IKKE BELASTE ELLER GERBE</b> – Der må ikke placeres vægte eller genstande på robotten, hverken under transport eller brug, for at undgå at beskadige sikkerhedselementerne (advarselslys, nødstopknap) og GPS-fastgørelsen.</p>
	<p><b>FORBUD – MÅ IKKE RENGØRES MED HØJTRYKSRENSER</b> – Udvendig rengøring skal foregå med rent vand og uden højere tryk end det, der kommer ud af en normal vandhane. Anbefalet tryk = 2 bar. Indvendig rengøring skal primært foregå med trykluft for ikke at beskadige tilslutningerne.</p>
	<p><b>FORBUD – AGGRESSIVE MIDLER</b> – Brug ikke rengøringsmidler, sure eller ætsende produkter eller skuresvampe til udvendig rengøring. Brug i stedet rent vand med lidt sæbe, en naturlig svamp og en blød klud.</p>
	<p><b>FORBUD – KONTAKT MED SCRATCHERS</b> – Det er forbudt og meget farligt at røre ved scratchers, når robotten er tændt, da det kan medføre alvorlige skader. Gør det kun, når robotten er slukket eller i det mindste i nødstopposition, og altid med passende handsker</p>
	<p><b>SÆRLIG FARE – AT STIKKE LEDEMSTER UNDER ROBOTTERNE</b> – Forsøg aldrig at stikke arme eller ben under robotten, især ikke under skiverne, når disse er i drift. Bær passende handsker og sikkerhedssko som forebyggende foranstaltning.</p>
	<p><b>FARE SKAL ANGIVES – ADVARSEL</b> – Det anbefales kraftigt at informere tredjeparter i arbejdsområdet om en kommende eller igangværende operation på forskellige steder i området af hensyn til synligheden (skilte eller andre midler, der står til rådighed).</p>
	<p><b>ANBEFALING – STÆRKE HÆNG</b> – Robotten må ikke køre op eller ned ad hældninger på mere end 30 %. Ved arbejde på stejle hældninger skal robotten køre vinkelret på hældningen for at sikre bedre stabilitet takket være robotten lave tyngdepunkt.</p>
	<p><b>ANBEFALING – OPBEVARING AF ROBOTTEN</b> – Når robotten ikke er i brug (i flere dage og især om vinteren), må den ikke efterlades udendørs. Opbevar den på et tørt, ventileret sted med en stikkontakt, så den kan oplades.</p>

# SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LADESTATIONEN



## ADVARSEL – ELEKTRISK INSTALLATION

Adgang til ladestationen og vedligeholdelse af den er kun tilladt for behørigt autoriseret personale. Må ikke åbnes uden forsigtighed



## ADVARSEL - MAGNETFELTER

Kraftige magnetfelter kan forårsage interferens i nærheden af ladestationen. Hold øje med dit udstyr, når du nærmer dig den



## FORBUD – MEDICINSK UDSTYR

Nærm dig ikke ladestationen, hvis du har hjerteudstyr (f.eks. pacemaker), metalimplantater osv. Meget alvorlig eller endog dødelig sundhedsrisiko



## FORBUD – UEGNET MATERIALE

Hold ikke metalgenstande, elektroniske genstande eller genstande, der risikerer at blive afmagnetiseret (magnetkort, mobiltelefoner osv.), i nærheden af ladestationen



## FORBUD - FARLIGT AFFALD

Smid ikke ladestationens komponenter i skraldespanden. Afløber dem på et specialiseret indsamlingssted til genbrug

